

ClearKlens Cleansinald SS

Sterylny preparat myjąco-dezynfekujący do mycia i dezynfekcji twardych, wodoodpornych powierzchni w zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Opis

ClearKlens Cleansinald SS to sterylny preparat myjąco-dezynfekujący do mycia i dezynfekcji twardych, wodoodpornych powierzchni w zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Produkt ten to formuła oparta na czwartorzędowych związkach amonowych i alkilaminach. Jest to 0,5% roztwór roboczy, gotowy do użycia, nie wymagający rozcieńczenia. Skoncentrowany ClearKlens Cleansinald rozcieńczany jest z wodą (WFI) zgodnie z wytycznymi Europejskiej Farmakopei, a następnie poddawany jest procesowi filtracji na poziomie 0,22 µm.

ClearKlens Cleansinald SS poddawany jest procesowi końcowej sterylizacji, termicznej, zapakowany jest w podwójne opakowanie.

ClearKlens Cleansinald SS polecany jest do mycia i dezynfekcji: ścian, podłóg, powierzchni i blatów roboczych oraz powierzchni sprzętu produkcyjnego.

ClearKlens Cleansinald SS posiada właściwości bakteriobójcze i bójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym.

Cechy

- potwierdzona skuteczność bójcza;
- produkt gotowy do użycia;
- niska toksyczność;
- gwarancja sterylności, dzięki filtracji na poziomie 0,2 µm, aseptycznemu pakowaniu i sterylizacji termicznej;
- znajduje się w podwójnych opakowaniach, dzięki czemu może być w łatwy i szybki sposób dostarczony na teren obszarów krytycznych danego zakładu;
- każda seria produktu zostaje poddana testowi na sterylność i dostarczana jest z certyfikatem sterylności;

Właściwości

Postać:	bezbarwna, lekko żółta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 9,9
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT):	3 g/kg
Zawartość azotu (N):	nie zawiera
Zawartość fosforu (P):	nie zawiera

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 900ml ze spryskiwaczem.

Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia. Nanieść produkt na powierzchnie. Przy pomocy ściereki lub gąbki przetrzeć myte powierzchnie. Po umyciu powierzchnie spłukać czystą wodą. Na umyte powierzchnie ponownie nanieść produkt, nie rozcieńczać wodą. Podczas dezynfekcji produkt należy pozostawić na powierzchni, zależnie od oczekiwanego rodzaju działania, przynajmniej na:

VH9S



ClearKlens Cleansinald SS

Sposób użycia - c.d.

- 5 minut - działanie bakteriobójcze;
- 15 minut - działanie bakteriobójcze i bójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym.

Po dezynfekcji powierzchnie pozostawić bez splukiwania.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **ClearKlens Cleansinald SS** uzyskał pozwolenie MZ nr 4160/10 na obrót produktem biobójczym;

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **ClearKlens Cleansinald SS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276 (działanie bakteriobójcze), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), w warunkach czystych i brudnych, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-004-01];
- preparat **ClearKlens Cleansinald SS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym [*C. albicans*]), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), w warunkach czystych i brudnych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-006-01];
- preparat **ClearKlens Cleansinald SS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697 (działanie bakteriobójcze), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), w warunkach czystych, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-008-01];
- preparat **ClearKlens Cleansinald SS** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym [*C. albicans*]), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), w warunkach czystych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-008-01];

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się dużych ilości produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Małe ilości rozlanego produktu zetrzeć szmatą, większe ilości i zanieczyszczone powierzchnie splukać dużą ilością wody do kanalizacji.

Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. • Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli. W przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. • Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się preparatem zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. • Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą. W przypadku wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. • W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

ClearKlens Cleansinald SS

Środki ostrożności i pierwsza pomoc - c.d.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **ClearKlens Cleansinald SS**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com

www.diversey.com